


 **COMO AUDIO**




Ambiente

Owner's manual

Your guide to Ambiente

1. Fully insert the red male RCA connector on the Ambiente Speaker's audio cable into the female RCA output on the back of the Solo.
2. Place the switch on the back of the Solo in the "ST" (stereo) position. Be careful not to place the switch in the "L" or "R" position. We recommend leaving the Balance in the center position, but if necessary, you can adjust it in Solo's System Settings Menu under "Equalizer".
3. The further away you place the Ambiente Speaker from the Solo, the wider the stereo soundstage will be. For accurate reproduction, when facing the units, the Solo should be on the left side and the Ambiente Speaker on the right since all right channel audio will be sent to the Ambiente Speaker.



Important notes:

Do not use the Ambiente Speaker for any purpose other than the dedicated right channel for Solo.

Do not obstruct the Ambiente Speaker's rear bass port. Placing the Ambiente Speaker in a bookshelf or corner will exaggerate the bass.

Wood is a product of nature, and as such, has characteristics that can vary greatly. Although every effort has been made to reasonably match your Ambiente Speaker to your Solo, differences should be expected. It is precisely these naturally occurring variations that provide the uniqueness of each wood cabinet.

Paint can also vary from batch to batch. Some shade variation may be noticeable with piano high gloss finishes.

Specifications:

Model: **Como Audio Ambiente Speaker**

Transducer configuration: ¾" dome tweeter and 3" long-throw, 4-layer voice coil woofer with rubber surround


Dimensions: 125mm H (132mm H with feet) x 240mm W x 120mm D (130 mm D including relief strain)

Weight: 3.31 lbs/1.5kg

AQSG0916

Din guide til Ambiente.

1. Indsæt det røde han RCA stik i Ambiente højttaleren audio kabel ind i hun RCA udgang bagpå Solo enheden.
2. placer tasten på bagsiden af Solo enheden til ST (stereo) position. Vær forsigtig med at placere tasten i L eller R position. Vi anbefaler at sætte Balancen i center position, men om nødvendigt kan man justere det i Solo system indstillings menu under Equaliser.
3. Yderlig kan du placere Ambiente højttaleren væk fra Solo enheden. det vil gøre lydbilledet bredere. for bedre reproduktion, når man står overfor enhederne, skal Solo enheden være på den venstre side og Ambiente højttaleren på den højre side. Grunden er at højre kanal audio bliver sendt til Ambiente højttaleren.



Vigtige noter:

Brug ikke Ambiente højttaleren til andet end til den dedikerede højre kanal for Solo enheden.

Bloker ikke Ambiente højttalerens bagside basport. Når man placerer Ambiente højttaleren i en boghylde eller i et hjørne vil det overdrive bassen.

Træ er et natur produkt, og som dette har det karakteristika der kan variere meget. Selvom alt er gjort for at passe Solo og Ambinete højttaleren op sammen, kan forskelle forventes. Det er netop disse naturligt forekommende variationer, der kan give en unik lyd ved hver enkelt træ kabinet.

Malling kan også variere fra parti til parti. Nogle skygge variationer kan være mærkbar med klaver højglans finish.

Specifikationer:

Model: Como Audio Ambiente højttaler

Transducere konfiguration: ¾" dome diskant and 3" long-throw, 4-lags svingpole woofer with gummi surround


Dimensioner: 132mm H x 240mm B x 120mm D

Vægt: 3.44 lbs/1.56kg

AQSG0916

Ihr Handbuch für Ambiente

1. Stecken Sie vollständig den roten RCA-Stecker des Audio-Lautsprecherkabels von Ambiente in den RCA-Ausgang auf der Rückseite von Solo.
2. Legen Sie den Schalter auf der Rückseite von Solo in die Position „ST“ (Stereo). Achten Sie darauf, den Schalter nicht in die Position „L“ oder „R“ zu legen. Wir empfehlen die Balance in der Mittelposition zu belassen, aber falls nötig, können Sie es im Systemeinstellungsmenü von Solo unter „Equalizer“ einstellen.
3. Je weiter weg Sie den Ambiente-Lautsprecher von Solo stellen, desto größer wird das Stereo-Klangbild. Für eine präzise Wiedergabe, wenn Sie den Einheiten zugewandt sind, sollte das Solo auf der linken Seite und der Ambiente-Lautsprecher auf der rechten Seite stehen, da alle rechten Audio-Kanaldaten an den Ambiente-Lautsprecher gesendet werden.



Wichtige Hinweise:

Verwenden Sie den Ambiente-Lautsprecher nicht für einen anderen Zweck als für den dedizierten rechten Kanal für Solo.

Blockieren Sie nicht die hintere Bassöffnung des Ambiente-Lautsprechers. Das Platzieren des Ambiente-Lautsprechers in einem Bücherregal oder einer Ecke wird den Bass überhöhen.

Holz ist ein Naturprodukt und als solches hat es Eigenschaften, die sehr variieren können. Trotzdem wurden alle Bemühungen unternommen, Ihren Solo auf Ihren Ambiente-Lautsprecher abzustimmen. Mit geringen Unterschieden sollte gerechnet werden. Es sind genau diese natürlich vorkommenden Variationen, welche die Einzigartigkeit jedes Holzgehäuses bieten.

Farbe kann auch von Charge zu Charge variieren. Einige Farbtonveränderung kann mit Klavierhochglanzoberflächen bemerkbar.

Technische Daten:

Modell: Como Audio Ambiente-Lautsprecher

Messwertgeberkonfiguration: $\frac{3}{4}$ „tweeter de cúpula y 3“ de largo alcance, de 4 capas woofer de bobina móvil con borde de caucho


Abmessungen: 132 mm H x 240 mm B x 120 mm T

Gewicht: 1.56 kg / 3,44 lb

AQSG0916

Your guide to Ambiente

1. Insérez entièrement le connecteur mâle RCA rouge sur le câble audio de l'enceinte Ambiente dans la prise RCA femelle à l'arrière du Solo.
2. Placez l'interrupteur à l'arrière du Solo en position « ST » (stéréo). Veillez à ne pas placer l'interrupteur en position « L » (gauche) ou « R » (droite). Nous recommandons de laisser la balance au centre, mais si nécessaire, vous pouvez la régler dans le menu Paramètres du système sous « Égaliseur ».
3. Plus vous placez l'enceinte Ambiente loin du Solo, plus le spectre acoustique stéréo sera large. Pour une reproduction précise, avec les unités de face, le Solo doit être sur la gauche et l'enceinte Ambiente sur la droite car tous les signaux audio du canal droit seront envoyés à l'enceinte Ambiente.



Remarques importantes :

Ne pas utiliser l'enceinte Ambiente à des fins autres que celles de constituer le canal droit du Solo.

Ne pas obstruer l'évent de basse arrière de l'enceinte Ambiente. Le fait de placer l'enceinte Ambiente sur une bibliothèque ou dans un coin augmentera la basse.

Le bois est un produit de la nature, et en tant que tel, possède des caractéristiques qui peuvent varier considérablement. Bien que tous les efforts ont été faits pour faire raisonnablement correspondre votre Solo à votre enceinte Ambiente, il est normal de percevoir des différences. Ce sont précisément ces variations naturelles qui offrent la singularité de chaque boîtier en bois.

La peinture peut également varier d'un lot à l'autre. Une certaine variation de la teinte peut être perceptible avec les finitions à haute brillance pour piano.

Caractéristiques :

Modèle : Enceinte audio Ambiente Como

Configuration du transducteur : Tweeter à dôme de 19,05 mm (¾ po) et woofer longue portée à bobine mobile à 4 couches de 76,2 mm (3 po) avec contour en caoutchouc


Dimensions : 132 mm H x 240 mm l x 120 mm P

Poids : 3,44 lb/1,56 kg

AQSG0916

Guida all'uso di Ambiente

1. Inserire fino in fondo il connettore RCA maschio rosso del cavo di Ambiente nell' RCA femmina dell'output sulla parte posteriore di Solo.
2. Posizionare l'interruttore su "ST" (stereo). Fare attenzione a non posizionarlo su "L" o "R". Consigliamo di lasciare l'Equilibrio in posizione centrale, ma in caso di necessità è possibile regolarlo nel Menu di impostazioni di sistema di Solo alla voce "Equalizzatore".
3. Maggiore sarà la distanza tra Ambiente e Solo e più ampia sarà la stereofonia. Per una riproduzione ottimale è consigliabile collocare Solo a sinistra e l'altoparlante a destra, dal momento che a quest'ultimo verrà trasmesso tutto il segnale audio di destra.



Note importanti:

Utilizzare l'altoparlante esclusivamente come canale destro dedicato a Solo.

Non ostruire la porta dei bassi anteriore. Posizionare Ambiente su una mensola o in un angolo aumenterà eccessivamente il volume dei bassi.

Il legno è un prodotto naturale e, come tale, ha caratteristiche che possono variare sensibilmente. Anche se tutto è stato progettato perché Solo e Ambiente insieme funzionino in maniera ottimale, sono previste alcune differenze. Si tratta, appunto, di quelle naturali variazioni che l'unicità di ciascuna componente di legno comporta.

Anche la colorazione può differire da lotto a lotto. E' possibile notare variazioni di sfumatura nella finitura del piano.

Specifiche:

Modello: Altoparlante Como Audio Ambiente


Configurazione trasduttore: ¾" di tweeter e 3" di lunghezza di escursione, bobina di woofer a 4 strati con rivestimento in gomma

Dimensioni: 132mm H x 240mm L x 120mm P

Peso: 3.44 lbs/1.56kg

Din guide til Ambiente

1. Sett inn den røde RCA hannkontakten på Ambiente høyttaleren helt inn i hun-utgangen på baksiden av Soloen.
2. Sett bryteren på baksiden av Soloen i "ST" (stereo) posisjon. Pass på å ikke sett bryteren i "L" eller "R" posisjon. Vi anbefaler å sette Balansen i midtstilling, men dersom det er nødvendig kan denne justeres i Soloens Systeminnstillingsmeny under "Equalizer".
3. Jo lenger unna du plasserer Ambiente høyttaleren, jo bredere vil stereo lydbildet bli. For nøyaktig reproduksjon, når enheten er rett foran deg, bør Soloen være på venstre side og Ambiente høyttaleren på høyre side siden all lyd fra høyre lydkanal blir sent til Ambiente høyttaleren.



Viktige bemerkninger

Ikke bruk Ambiente høyttaleren for andre formål enn som den dedikerte høyre lydkanal til Solo.

Ikke blokker Ambiente høyttalerens bakre bassport. Bassen vil bli overdrevet dersom Ambiente høyttaleren plasseres i en bokhylle eller i ett hjørne.

Tre er et naturprodukt og har dermed egenskaper som kan variere mye. Selv om alt har blitt gjort for å matche din Solo til din Ambiente høyttaler, kan det forventes forskjeller. Det er nettopp disse naturlig forekommende variasjonene som gir det unike i hvert tre-kabinett.

Maling kan også variere fra parti til parti. Noen skyggevariasjoner kan observeres med piano høyglans finish.

Spesifikasjoner:

Modell: Como Audio Ambiente Speaker


Svinger konfigurasjon: ¾ dome diskant høyttaler og 3" lang-kast, 4-lags talespole woofer med gummi-surround

Dimensjoner: 132mm H x 240mm B x 120mm L

Vekt: 3.44 lbs/1.56kg

AQSG0916**Din guide til Ambiente**

1. Sett inn den røde RCA hannkontakten på Ambiente høyttaleren inn i hun-utgangen på baksiden av Soloen.
2. Sett bryteren på baksiden av Soloen i "ST" (stereo) posisjon. Pass på å ikke sett bryteren i "L"- eller "R"-posisjon. Vi anbefaler å sette balansen i midtstilling, men dersom det er nødvendig kan denne justeres i Soloens systeminnstillingsmeny under "Equaliser".
3. Jo lenger unna du plasserer Ambiente høyttaleren, jo bredere vil lydbildet i stereo bli. For nøyaktig gjengivelse, når enheten er rett foran deg, bør Soloen være på venstre side og Ambientehøyttaleren på høyre side ettersom all lyd fra høyre lydkanal blir sendt til Ambientehøyttaleren.

**Viktige merknader:**

Ikke bruk Ambientehøyttaleren for andre formål enn som den dedikerte høyre lydkanal til Solo.

Ikke blokker Ambientehøyttalerens bakre bassport. Bassen vil bli overdrevet dersom Ambientehøyttaleren plasseres i en bokhylle eller i ett hjørne.

Tre er et naturprodukt og har dermed egenskaper som kan variere mye. Selv om alt har blitt gjort for å matche din Solo til din Ambientehøyttaler, kan det forventes forskjeller. Det er nettopp disse naturlig forekommende variasjonene som gjør hvert trekabinett unikt.

Maling kan også variere fra parti til parti. Noen skyggevariasjoner kan observeres med piano høyglans finish.

Spesifikasjoner:

Modell: Como Audio Ambiente Speaker

Svinger konfigurasjon: ¾" dome diskantehøyttaler og 3" lang-kast, 4-lags talespole woofer med gummi-surround


Dimensjoner: 132mm H x 240mm B x 120mm L

Vekt: 3,44 lbs/1,56kg

AQSG0916

Su guía para Ambiente

1. Inserte en su totalidad el conector RCA macho rojo del cable de audio del altavoz Ambiente en la salida RCA hembra en la parte posterior del Solo.
2. Coloque el interruptor de la parte posterior del Solo en la posición "ST" (estéreo). Tenga cuidado de no colocarlo en las posiciones "L" (izquierda) o "R" (derecha). Recomendamos dejar el balance en la posición central pero, si es necesario, se puede ajustar en el menú de configuración del sistema de Solo en "ecualizador".
3. Cuanto más lejos se coloque el altavoz Ambiente del Solo, más amplio será el escenario de sonido estéreo. Para una reproducción precisa, cuando se enfrentan las unidades, el Solo debe estar en el lado izquierdo y el altavoz Ambiente a la derecha ya todo el audio del canal derecho se enviará al altavoz.



Notas importantes:

No utilice el altavoz Ambiente para ningún otro fin que no sea el canal derecho destinado a Solo.

No obstruya el puerto posterior de graves del altavoz Ambiente. Si lo coloca en un estante o en una esquina exagerará los graves.

La madera es un producto natural, y como tal, tiene características que pueden variar en gran medida. Aunque se han hecho todos los esfuerzos razonables para que su Solo coincida con su altavoz Ambiente, pueden esperarse diferencias. Son precisamente estas variaciones naturales las que brindan la singularidad de cada gabinete de madera.

La pintura también puede variar de un lote a otro. Se puede advertir cierta variación de tono con los acabados de alto brillo de piano.

Especificaciones:

Modelo: Altavoz Ambiente de Como Audio

Configuración del transductor: ¾ pulg. tweeter de cúpula y 3 pulg. de largo alcance, baffle con bobina de voz de 4 capas con borde de caucho


Dimensiones: 132 mm de altura x 240 mm de ancho x 120 mm de profundidad

Peso: 3.44 libras/1.56 kg

AQSG0916

Din guide till Ambiente

1. Sätt helt in den röda RCA-kopplingen, hane på Ambientes högtalares ljudkabel i RCA-utgången hona på baksidan av Solo.
2. Ställ knappen på baksidan av Solo i "ST"-läge (stereo). Var noga med att inte ställa knappen i "L"- eller "R"-läge. Vi rekommenderar att du låter balansen vara i mittläge, men vid behov kan du justera det i Solos meny för systeminställningar under "Equaliser".
3. Ju längre bort du placerar Ambiente-högtalaren från Solo, desto större kommer ljudbilden att bli. För exakt återgivning när man står mot enheten, bör Solo ligga på den vänstra sidan och Ambiente-högtalaren på höger sida eftersom allt ljud från höger kanal kommer skickas till Ambiente-högtalaren.



Viktig information:

Använd inte Ambiente-högtalaren för något annat ändamål än den utsedda högra kanalen för Solo.

Blockera inte Ambiente-högtalarens bakre basport. Om man placerar Ambiente-högtalaren i en bokhylla eller ett hörn kommer basen att överdrivas.

Trä är en produkt från naturen, och som sådan, har det egenskaper som kan variera mycket. Även om alla ansträngningar har gjorts för att rimligen matcha din Solo till din Ambiente-högtalare, bör man vara beredd på skillnader. Det är just dessa naturliga förekommande variationer som gör varje träskåp unikt.

Färgen kan också variera mellan de olika serierna. En viss nyansskillnad kan märkas tillsammans med piano högljansig finish.

Specifikationer:

Modell: Como Audio Ambiente Högtalare

Konfiguration omvandlare: ¾" diskantkupol och 3" långslagig, 4-lagers talspole-woofer med gummikant

Dimensioner: 132mm H x 240mm B x 120mm D

Vikt: 3.44 lbs/1.56kg

AQSG0916